

**COMANDOS DE VOLANTE PADRÃO RESISTIVO.**

**CONSULTE O MANUAL DA SUA CENTRAL PARA PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO OU  
 ACESSO NOSSO CANAL DO YOUTUBE [WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO](http://WWW.YOUTUBE.COM/NAVPRO)**

TODOS OS CONECTORES SÃO VISUALIZADOS PELO LADO DOS FIOS, IGUAL A FOTO ABAIXO.



Se basear sempre pela posição dos fios no conector, e não pelas cores dos fios no veículo, depende do ano mudam as cores dos fios.

<p><b>CHEVROLET</b></p> <p>Ligar fio KEY 1                  Caso não possuir o fio na posição 2 ligar o fio azul na posição 1.</p>	<p><b>CHEVROLET OMEGA</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>CHEVROLET MALIBU</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>CHEVROLET S10</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>FIAT 1 MAREA, BRAVA</b></p> <p>Ligar fio KEY 1</p>
<p><b>FIAT 2</b>                  PALIO - IDEA - STRADA ADVENTURE DOBLO. (SISTEMA RESISTIVO)</p> <p>Ligar fio KEY 2 Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>FORD 1 &lt;2012</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>FORD 2 FOCUS &lt;2013</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>FORD 3</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>FORD 4 Fusion, Edge</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>
<p><b>FORD 5</b>                  Focus 2002-2004</p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>FORD RANGER &lt;2014</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>HONDA 1 CITY - FIT</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>HONDA 2</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>HONDA 3</b>                  Abaixo de 2007</p> <p>Ligar fio KEY 1</p>
<p><b>HONDA 4</b>                  Civic, Crv</p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>Hyundai-KIA 1</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>Hyundai 2</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>Hyundai -KIA 3</b>                  IX-35</p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>Hyundai-Kia 4</b>                  2009 abaixo</p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>
<p><b>Hyundai- kia 5</b>                  creta</p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>LAND ROVER 1</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>LAND ROVER 2</b>                  ACIMA 2007</p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>LAND ROVER 3</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>Mitsubishi 1</b>                  L200</p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>
<p><b>Mitsubishi 2</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>NISSAN 1</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>NISSAN 2</b>                  Nissan Pathfinder</p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>SSANGYONG</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>SUBARU</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>
<p><b>SUZUKI</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 Ligar fio GND</p>	<p><b>TOYOTA 1</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>TOYOTA 2</b></p> <p>Ligar fio GND Ligar fio KEY 1</p>	<p><b>VOLKSWAGEM</b></p> <p>Ligar fio KEY 1 se for acima de 2010 ligar fio Marron</p>	