

MANUAL DO USUÁRIO



Nota: Esta unidade é baseada na plataforma Android. Além dos aplicativos padrões, você também pode baixar aplicativos e instalá-los. Observe que nem todos os aplicativos são compatíveis com esta plataforma. Se você tiver algum problema de compatibilidade com um aplicativo de terceiros, entre em contato com o provedor do aplicativo. Para obter as instruções de operação de um determinado aplicativo de terceiro, entre em contato também com o provedor do aplicativo. Não somos responsáveis por nenhum problema com aplicativos de terceiros.


OBS: Algumas funções mostradas neste manual podem não estar disponíveis em seu produto e/ou ser diferente das mostradas neste manual.

Instalação do sistema:

Antes de começar: Para evitar curto-circuitos, certifique-se de desconectar o terminal da bateria do veículo.

Dicas de instalação

Procure um profissional com experiência para realizar a instalação do produto.



Painel frontal e botões

Layout de botão e recurso (pode variar de acordo com o tamanho da Tela)

	Use um pino para inserir na porta de reset para acionar a reset da unidade.
RST	(Segure por 20 segundos para reiniciar)
⏻	Botão power.
🏠	Home
↶	Retornar
🔊+	Aumentar o volume.
🔊-	Abaixar o volume.

Ligando a energia

- 1) Ligue a chave do motor para a posição "ACC" ou "ON"
- 2) Pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos
 - Quando a chave do motor e girada para a posição desligada, a unidade e desligada

TELA INICIAL E APLICATIVOS



DESLIZE PARA A ESQUERDA/DIREITA PARA ACESSAR MAIS APPS


	GPS
	Radio
	APLICATIVOS
	VIDEO
	AJUSTES

OBS: Selecione o software padrão de GPS em Config. Veículo, Config Nav. para que acesse por esse atalho.

Música USB

Clique na interface principal "musica" para entrar na interface de musica USB.

-  --- Pasta
-  --- Entre nas configurações de som
-  --- Alternar modo de reprodução de loop
-  --- Musica anterior / proxima
-  --- Pausar (reproduzir)



Reprodução de vídeo

Clique em "Video Player" para entrar na interface do reproduzidor de vídeo.

Esta operação é válida quando a unidade possui um cartão SD ou interface USB e os arquivos de mídia correspondentes. Clique no ícone "All" para alternar entre All / SD / U Disk / File Browser. Quando o arquivo de vídeo é lido, o sistema reproduz automaticamente o arquivo que não foi reproduzido da última vez que o reproduzidor de vídeo foi aberto novamente. • Clique na descrição do ícone

-  --- Menu
-  --- Última faixa
-  --- A pausa
-  --- Próxima música
-  --- Tela cheia



Rádio

Clique na interface principal "Radio" para entrar na rádio local

• Clicar na interface de descrição do ícone (a banda FM pode armazenar 40 plataformas efetivas cada)





-  --- Clique para pesquisar o canal para trás e pare quando encontrar um canal limpo.
- BAND** --- BAND para alternar entre o modo FM1 / FM2
-  --- Pesquisar estação de rádio
- Clique para procurar canais para a frente e pare quando encontrar um canal forte e claro.
-  --- Rádio com sintonização direta  --- Sintonizando para trás o rádio **DX** --- Localizar e DX  --- Configurações de áudio



Bluetooth

Clique na interface principal "Bluetooth" para entrar na interface de conexao Bluetooth.

Quando o Bluetooth nao esta conectado: Entre na interface Bluetooth, nenhum dispositivo de conexao Bluetooth e exibido. Clique na interface Bluetooth, como a tecla de discagem, e sera solicitado "Conectar."



EQ - Equalizer



Espelhamento

Para obter instruções de operação detalhadas para o Espelhamento, acesse direto na própria central.

Aplicativos de terceiros

Para obter instruções de operação detalhadas para um determinado aplicativo de terceiros, como o Google map, Youtube etc., entre em contato com o seu provedor de aplicativos de terceiros para obter mais serviços.

Comandos de Volante

Para comandos de volante padrão resistivo apenas:

As etapas de aprendizagem do volante são as seguintes:

1. Clique em Iniciar Aprendizagem
2. Toque e segure a tecla no volante do veículo
3. Toque na tecla correspondente na tela da central, repita o processo para as outras teclas
4. Toque em End Learn para finalizar.

Nota 1: Esta unidade possui ENTRADA para comandos de volante no padrão resistivo utilizando os fios Key1, Key2 e GND e para o funcionamento é necessário a correta instalação.

Nota 2: Não garantimos a compatibilidade com todos os veículos disponíveis no mercado. Para outros padrões ou sistema "CANBUS" pode ser necessário utilização de interfaces adicionais que não estão incluídas. Neste caso consulte o seu fornecedor de interfaces.

Configuração de brilho

Clique no ícone "+" "-" para ajustar o valor.

Configurações de volume

Deslize o botão diretamente para ajustar o volume da mídia e o volume da chamada.

Monitoramento GPS

Veja informações de GPS relacionadas, clique em  "Para reiniciar o GPS.

Definições de som

1. Clique no controle deslizante para ajustar Subwoofer, graves, médios e agudos.
2. As configurações podem ser feitas em Rock / Custom / Classic / Jazz / Pop clicando no ícone correspondente.
3. Clique no canto superior direito do alto-falante para "◀▶▲▼" e quatro ícones ou clique no ponto central para ajustar as configurações de posição do alto-falante.
4. Clique no ícone "padrão" para restaurar os parâmetros de configuração de som para o estado padrão do sistema.

Memória limpa

Limpar a memória acelera o sistema.

Papel de parede

De acordo com sua preferência pessoal, você pode ir de "papel de parede" para "papel de parede dinâmico", a "galeria" define o papel de parede conforme solicitado.

WLAN (configurações de Wi-Fi)

Clique em "  "Para mudar de desligado para ligado

Depois de pesquisar um Wi-Fi sem fio próximo, selecione o ponto de acesso Wi-Fi que você deseja conectar na lista. Digite sua senha de conexão sem fio na caixa de senha pop-up e clique em "Conectar". Digite a senha correta, ele se conectará com sucesso depois de um tempo e exibirá "conectado".

Redefinir

Redefinir rede: Isso redefinirá todas as configurações de rede, incluindo (WLAN, Rede de dados móveis, Bluetooth)

Restaurar configurações de fábrica: Isso irá restaurar as configurações de fábrica do sistema e limpar todos os dados da memória do seu dispositivo.

Configuração de tempo

A determinação da data e hora automaticamente pode ser ligada, opcionalmente através da rede ou fornecida por GPS. Se você precisar ajustar a hora manualmente, ele precisa ser desligado, clique diretamente para mobilizar a hora ou data.



Determinar o fuso horário automaticamente também pode ser aberto. Pode ser ajustado manualmente após desligar. Também pode abrir ou fechar o sistema 24 horas.




"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número "14672-22-13463".

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Fiação - Painel Traseiro:




1. AMPLIFICADOR + 12V
2. R_Aux_R
3. R_Aux_L
4. SEM USO
5. SEM USO
6. SEM USO
7. SEM USO
8. SEM USO
9. ENTRADA CAMERA FRONTAL
10. MIC-
11. GND
12. RCA_FRONTAL ESQ
13. RCA_FRONTAL DIR
14. GND
15. GND
16. GND
17. RCA SAÍDA DE VIDEO
18. RCA SAIDA SUB WOOFER
19. ENTRADA VIDEO AUX
20. MIC +




1. GND
2. RCA TRAS ESQ (OPCIONAL)
3. FRONT_IR
4. CANBUS_TXD
5. SEM USO
6. RCA TRAS DIR (OPCIONAL)
7. SEM USO
8. CANBUS_RXD



1. USB_5V
2. GND
3. USB0+ DP0
4. USB0- DM0




1. SEM USO
2. SEM USO
3. IR DA TV
4. SEM USO
5. SENSOR FREIO DE MÃO
6. WIFI_ANTENA
7. GND
8. RCA CAMERA DE RÉ
9. GND
10. BT_ANTENA



1. USB_5V
2. GND
3. USB2- DM2
4. USB1+ DP1
5. USB1- DM1
6. USB2+ DP2

Fiação - Chicote Principal



Wiring	
1	GND (TERRA)
2	POS-CHAVE
3	REVERSE (CAMERA DE RÉ)
4	KEY-1 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
5/6	FALANTE FRONTAL DIREITO
7/8	FALANTE FRONTAL ESQUERDO
9	BATERIA 12V
10	ILUMINAÇÃO
11	KEY-2 (COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO)
12	ANTENA ELETRICA
13/14	FALANTE TRASEIRO ESQUERDO
15/16	FALANTE TRASEIRO DIREITO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Menin Tecnologia, da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes neste certificado, e/ou outras instruções que acompanham o produto cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

1. A garantia deste produto é de **90 dias** de prazo legal e 275 dias referente à garantia complementar totalizando 365 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto, e validos desde que o número de série do produto esteja preenchido na NF de compra e o número da NF preenchido neste certificado, garantindo, dessa forma, o produto contra eventuais riscos de fabricação;

Acessórios como: câmeras de ré, sensores de estacionamento, cabos e antenas entre outros tem apenas a garantia legal de 90 dias; Procedimentos de manutenção/assistência técnica não prorrogam o prazo de garantia do produto;

2. Verificando o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o **SAC MENIN TECNOLOGIA via e-mail**. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela **MENIN TECNOLOGIA**.

3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, observando-se o disposto no item 4, abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que comprovado o vício de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item II Limites da Garantia;

5. A constatação do vício será feita pela **MENIN TECNOLOGIA**. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retirados pela **MENIN TECNOLOGIA**.

II. LIMITES DA GARANTIA

1. Exclui-se da garantia o conserto de produtos viciados em decorrência;

(I) do uso do produto em desacordo com a finalidade e a aplicação para as quais foi projetado;

(II) do desgaste pelo uso do produto;

(III) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações técnicas e/ou instruções de uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto.

(IV) da violação, modificação, ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;

(V) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela **MENIN TECNOLOGIA**;

(VI) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de uso quando houver

(VII) por danos causados por acidentes ou quedas, ou por atos ou eventos onde seja constatada a culpa ou dolo do consumidor terceiro;

1.1 NÃO SÃO OBJETOS DESSA GARANTIA:

(I) Os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;

(II) O produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades;

(III) A Instalação/Desinstalação do produto e acessórios uma vez que não fornecemos este tipo de serviço.

2. O consumidor será responsável pelas despesas de desinstalação, instalação e transporte do produto para a **MENIN TECNOLOGIA**.

3. A **MENIN TECNOLOGIA** não se responsabiliza por possível garantia de compatibilidade futura com atualizações de dispositivo e conexões.

III. PRAZO LIMITE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. Conforme código do consumidor vigente, a **MENIN TECNOLOGIA** se compromete a solucionar os vícios apresentados no prazo máximo de 30 dias do recebimento do produto em nossa assistência técnica, desde que encaminhado para o local correto e com protocolo (protocolo este aberto através do email constante neste manual), NF de compra do item, relatando defeito e seguindo o procedimento da empresa. Para aparelhos sem defeito relatado, o mesmo só será cadastrado a partir da informação do defeito. Caso o produto esteja fora da garantia, esse prazo ca sendo de no máximo 90 dias

2. A **MENIN TECNOLOGIA** poderá, e somente a critério próprio, substituir o produto por completo por um equipamento novo ou modelo superior, porém não assume o compromisso e obrigação de fazê-lo. A garantia limita-se a assistência técnica/manutenção dos produtos comercializados

INFORMAÇÕES DE CONTATO:

SAC: suporte@cargps.com.br